

PARTS INCLUDED IN THIS UNASSEMBLED KIT:

- [\(1\) BOCL3](#)
- [\(3\) BOT2](#)
- [\(1\) CA50BR](#)
- [\(6\) CU238](#)
- [\(6\) CUV1-1/2BR](#)
- [\(1\) FI1419](#)
- [\(6\) NE438](#)
- [\(1\) NE456](#)
- [\(1\) NI0-5/8X1/8](#)
- [\(1\) NIH906](#)
- [\(1\) PIBR02-0X8](#)
- [\(1\) PIBR03-0X8](#)
- [\(1\) PIBR04-0X8](#)
- [\(1\) PIBR05-0X8](#)
- [\(1\) PIBR07-0X8](#)
- [\(1\) PIBR08-0X8](#)
- [\(1\) PIBR09-0X8](#)
- [\(1\) PIBR10-0X8](#)
- [\(1\) PIBR11-0X8](#)
- [\(1\) PIBR12-0X8](#)
- [\(6\) SO20080BL](#)
- [\(1\) TAE060](#)
- [\(1\) WA4-0X8](#)
- [\(7\) WASTAR1/8](#)
- [\(15FT\) WI18PTFEBL](#)
- [\(15FT\) WI18PTFEW](#)
- [\(1\)WIGS1/8-12](#)
- [\(2\) WINUTR](#)